

INSTRUKCJA ZAMKA EL GRIFFON SERIA HG



Otwieranie sejfu:

- wpisz kod fabryczny 1,2,3,4,5,6 i naciśnij ENTER
- jeśli kod jest prawidłowy zapali się zielona dioda, w ciągu 5 sekund przekręć uchwytem otwierając rygle
- jeśli kod jest nieprawidłowy usłyszysz 3 piknięcia oraz zapali się czerwona dioda
- jeśli wprowadzisz trzykrotnie błędny kod, zamek zablokuje się na 3 minuty, w czasie blokady pali się czerwona dioda

Ustawienie nowego kodu dla 1 użytkownika:

- otwórz drzwi sejfu
- naciśnij przycisk znajdujący się na wewnętrznej stronie drzwi (przycisk znajduje się w otworze 10mm). Usłyszysz dwa piknięcia
- Wpisz nowy 6-8 cyfrowy Kod i naciśnij ENTER, usłyszysz dźwięk potwierdzający zmianę kodu.
- Sprawdź czy nowy kod działa – cały proces wykonuj zawsze na otwartych drzwiach sejfu

Ustawienie nowego kodu dla 2 użytkownika:

- Otwórz drzwi sejfu
- naciśnij przycisk „00” (dwa razy ZERO) potem naciśnij znajdujący się na wewnętrznej stronie drzwi (przycisk znajduje się w otworze 10mm). Usłyszysz dwa piknięcia
- Wpisz nowy 8 cyfrowy Kod i naciśnij ENTER, usłyszysz dźwięk potwierdzający zmianę kodu.
- Sprawdź czy nowy kod działa – cały proces wykonuj zawsze na otwartych drzwiach sejfu

Wymiana baterii:

- jeśli bateria jest słaba, zamek wyświetla żółtą diodę. Otwórz drzwi i pod czarną pokrywką znajduje się bateria, Należy usunąć starą i zainstalować nową baterię.

Awaryjne otwieranie gdy wyczerpie się bateria:

- przystaw w odpowiednim miejscu na zamku nową baterię v9 (prostokątna) i otwórz drzwi sejfu