



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO PLS-1

OTWIERANIE ZAMKA

Naciskając odpowiednio przyciski * (lub ON) **123456 ENTER**. Po każdym naciśnięciu zamek wyda sygnał dźwiękowy (pojedynczy) i zaświeci się dioda.

Po podaniu prawidłowego szyfru zamek wyda podwójny dźwięk i dioda zaświeci się na stałe. Wówczas obrócić pokrętko zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (około ćwierć obrotu). Jeśli pokrętko nie zostanie obrócone w ciągu 3 sekund dioda zgaśnie a zamek samoczynnie się zablokuje.

ZMIANA SZYFRU W ZAMKU

Po otwarciu drzwi sejfów należy nacisnąć:

- *
- enter
- 1
- enter
- aktualny szyfr zamka
- enter
- nowy szyfr zamka (6 cyfr)
- enter
- powtórzyć nowy szyfr zamka
- enter

ZAMYKANIE ZAMKA

Obrócić pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji wyjściowej. W tej pozycji nie powinno się dać obrócić do pozycji otwartej; lekki luz (około 15 st. w kierunku otwarcia) jest zjawiskiem normalnym.

ZASILANIE ZAMKA, WYMIANA BATERII

Zamek zasilany jest 4 bateriami - **1,5 V typu AAA <<ALKALINE>>**. Pojemnik na baterie znajduje się pod klawiaturą na obwodzie zamka**. Aby zainstalować baterię lub wymienić na nową należy pojemnik wyjąć przesuwając osłonę w dół. Wymieniając baterie na nowe upewnić się że jest kontakt elektryczny. Baterię włożyć do pojemnika i pojemnik zamknąć.

Zamek pamięta bieżącą kombinację mimo odcięcia źródła zasilania.

UWAGA należy używać wyłącznie baterii alkalicznych !