Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO SERII SPL

Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

Informacje ostrzegawcze

- Zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
- Zmień kod użytkownika oraz master kod.
- Nie zostawiaj klucza awaryjnego w sejfie.

Informację ogólne

- Przeznaczenie użytkowe: do przechowywania laptopów oraz innych dóbr materialnych.
- Sterowanie: silnik mechaniczny sterowany klawiaturą numeryczną.
- Zamek: otwieraj i zamykaj zamek za pomocą kodu użytkownika składającego się z kombinacji 3-6 cyfr albo 6-cyfrowego kodu master.
- Bezpieczeństwo: wpisanie błędnego kody 3 razy pod rząd skutkuje zablokowaniem zamka na 15 minut.

Otwieranie oraz zamykanie za pomocą kodu

1. Zamykanie za pomocą kodu użytkowania:
   Wprowadź od 3 do 6 cyfr a następnie naciśnij przycisk **„LOCK / #”**, kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **„CLOSED”** sejf jest zamknięty.
2. Otwieranie za pomocą kodu użytkownika:
   Wprowadź kod użytkownika użyty podczas zamykania sejfu, składający się z 3-6 cyfr.
   Po wpisaniu kodu na wyświetlaczu powinien wyświetlić się komunikat **„OPENED”** informujący o otwarciu zamka..
3. Otwieranie za pomocą Master Kodu:
   Wprowadź Master Kod (fabryczny Master Kod to „000000”), kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **„OPENED”** świadczy to o tym, że zamek jest otwarty.

Zmiana Master Kodu

1. Upewnij się, że zamek jest w pozycji otwartej a następnie postępuj według instrukcji:
   Naciśnij dwa razy przycisk **„CLEAR / *”** , na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat **„PROG”**. Wprowadź aktualny Master Kod (fabryczny Master Kod to „000000”), na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat **„NEU”** , wprowadź nowy 6-cyfrowy Master Kod, na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat **„AGAIN”**, następnie powtórz nowy 6-cyfrowy Master Kod, na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat **„DONE”**, po tym komunikacie procedura zmiany Master Kodu została zakończona.

Ustawienie daty oraz czasu

Naciśnij dwa razy przycisk **„CLEAR / *”**, wyświetlacz powinien pokazać komunikat „PROG”**,** wpisz kod „895100”, na wyświetlaczu pojawiają się 6-cyfrowe informacje systemowe, których nie należy modyfikować, następnie naciśnij przycisk **„LOCK / #”**, na wyświetlaczu pokażą się kolejne 6-cyfrowe informacje systemowe oznaczające kolejno (rok, miesiąc, dzień), ustaw swój czas lokalny a następnie naciśnij przycisk **„LOCK / #”**, powinny pokazać się kolejne 6-cyfrowe informację systemowe oznaczające kolejno (godziny, minuty, sekundy), ustaw swój czas lokalny a następnie naciśnij przycisk **„LOCK / #”**. Po przejściu całego procesu procedura zamiany daty została zakończona.

UWAGA!!!

1. Przycisk **„CLEAR / *”** resetuje wprowadzany kod, jeżeli popełniłeś błąd podczas jego wprowadzania.
2. Gdy zostanie wprowadzony błędny kod na wyświetlaczu pojawi się komunikat **„E-CODE”**, oraz zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy. W tym czasie nie można korzystać w klawiatury numerycznej.
3. Po błędnym prowadzeniu kodu 3 razy z rzędu na wyświetlaczu pojawi się komunikat **„HOLD15”** informujący o blokadzie zamka na 15 minut.
4. Otwieranie sejfu za pomocą klucza awaryjnego: przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po tej czynności drzwi otworzą się oraz na wyświetlaczu zostanie pokazany komunikat **„OPENED”**, następnie wprowadź nowy kod użytkownika, naciśnij przycisk **„LOCK / #”**, zamknij drzwi sejfu oraz wyciągnij kluczyk awaryjny.